



# 取扱説明書

## 1. 部位説明



## 2. ON / OFF (キャップスイッチ)

点灯するまで回して下さい。  
回しすぎにはご注意ください。



## 3. 電池交換

キャップスイッチをOFFの方向に回して取り外し、内部の電池3個を取り除き、新しい電池と交換して下さい。

- ・電池寿命の目安・・・7色発光 連続約2時間 (初期点灯後)  
3色発光 連続約5時間 (初期点灯後)  
1色発光 連続約48時間 (初期点灯後)

## 4. 注意事項

- ・キャップスイッチを取り外した状態では絶対に洗わないで下さい。
- ・過度の衝撃を本製品に与えないで下さい。
- ・長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外した状態で保管して下さい。

